

## Wartung und Sicherheitsmaßnahmen TCE M-Serie

### Wartung der Aufsätze/Zubehörteile nach jedem Gebrauch!

- Am Griff und an den Verlängerungsrohren befinden sich kleine schwarze oder grüne O-Ringe. Diese Ringe können beschädigt werden, wenn Sie beim Anbringen und Lösen der Aufsätze und Verlängerungsrohre die Verriegelung nicht ganz öffnen.
- Fetten Sie die Ringe bei Bedarf mit Vaseline ein, um sie geschmeidig zu halten.
- Wenn Dampf aus den Anschlüssen der Verlängerungsrohre, des Zubehörs oder des Schlauchs austritt, ist es ratsam, die Ringe zu ersetzen. Ringe können bestellt werden.
- Reinigen Sie das Zubehör, um die Qualität zu erhalten. Schalten Sie die Saugfunktion ein und saugen Sie mit dem Schlauch warmes Wasser aus dem Wasserhahn, um es zu spülen.
- Der Filter (das Sieb) befindet sich unter der Maschine. Entfernen Sie das Sieb mit einer Drehbewegung. Reinigen Sie den Sieb und den (weißen) Abscheider mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keinen direkten Wasserstrahl, wenn sich das Sieb noch unter der Maschine befindet.

### Wartung des Dampfstaubsaugers

- Füllen Sie den Wassertank (Tankdeckel mit Hahn) mit sauberem Leitungswasser.  
**Niemals Reinigungsmittel in diesen Tank verwenden!**
- Rollen Sie das Maschinenkabel nach Gebrauch auf. Beginnen Sie mit dem Aufrollen dort, wo das Kabel oder die Leitung aus dem Gerät herauskommt. Dadurch wird ein Verdrehen (Kabelbruch) des Kabels verhindert.
- Rollen Sie den Vakuumschlauch **nicht** auf, wenn er an der Maschine befestigt ist. Entriegeln Sie den Schlauch, wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen.
- Die Maschine hat einen Boiler und dieser **muss** alle 1 bis 2 Monate gereinigt werden.

## Entkalken des Heizkessels

### **Die Maschine muss abgekühlt sein.**

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Prüfen Sie, ob der Warmwasserbereiter kalt ist.
3. Schrauben Sie den Sicherheitskesseldeckel vorsichtig ab. Sie tun dies durch Drücken und Drehen.
4. Schließen Sie den Dampfsaugschlauch an das Gerät an und stecken Sie den mitgelieferten Schlauch auf die Saugdüse (siehe Abbildung ABB.7B).



5. Saugen Sie mit dem Schlauch das Wasser aus dem Boiler durch die Öffnung, bis der Boiler leer ist. Das "verschmutzte" Wasser wird in den Abwassertank abgeleitet.
6. Wiederholen Sie ggf. den Vorgang ab Punkt 1, bis das abgesaugte Wasser sauber ist.
7. Füllen Sie nach der Reinigung des Boilers Wasser über die Öffnung im Boiler nach, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.
8. Wenn der Kessel mit Wasser gefüllt ist, drehen Sie den Sicherheitskesseldeckel mit einer drückenden Bewegung handfest zu (nicht verdrehen).
9. Entleeren Sie den Abwassertank, in dem das Schmutzwasser aufgesaugt wurde, und reinigen und trocknen Sie ihn. Wenn Sie trocken saugen, füllen Sie den Schmutzwasserbehälter mit einer Schicht Wasser. Verwenden Sie bei Bedarf "Aqua-Clean" für eine bakterientötende Wirkung im Spülbecken und für einen frischen Geruch.
10. Schalten Sie dann das Gerät ein und lassen Sie es warmlaufen. Prüfen Sie, ob aus der Sicherheitskappe kein Dampf austritt.
11. Das Gerät ist nun einsatzbereit.
12. Reinigen Sie den Kessel alle 1-2 Monate.